



Plataforma de Rastreo GPS ¿Aún no tienes tu propia plataforma?

Si aún no tienes tu propia plataforma de monitoreo, consulta con nosotros sobre cómo puedes montar tu propio sistema. info@celcominter.com
Skype: **celcomtrack**

Inicie Tu Empresa de

Rastreo Satelital GPS



Manual T322 Meitrack Comandos



Enviar via sms desde su móvil

IP+PUERTO+APN

0000,A21,1,71.6.165.202,65227,claro.pe,claro,claro

En caso que trabaje con Movistar = movistar.pe

Tiempo (6=6*10 segundos = 1 minutos)

0000,A12,6,0

- RESET GSM 0000,F01
- RESET GPS 0000,F02
- BORRAR MEMORIA 0000,F09,3
- RESET FABRICA 0000,F11
- SMS COORDENADAS 0000,A01 / 0000,A00

Para configurar contestado Automático de llamadas

www.celcominter.com

0000,B02,1,72

Para configurar Escucha remota

0000,B02,1,73

Configuración Pánico Celulares

0000,B01,1,NUMERO,1

- 0000B01,2,NUMERO,1 (segundo numero Pánico)

Escucha Remota

0000,A72,NUMERO1,NUMERO2

BLOQUEO DE MOTOR

0000,B21,1

ACTIVADO DE MOTOR

0000,B21,1

