



## Plataforma de Rastreo GPS ¿Aún no tienes tu propia plataforma?

Si aún no tienes tu propia plataforma de monitoreo, consulta con nosotros sobre cómo puedes montar tu propio sistema. [info@celcominter.com](mailto:info@celcominter.com)  
Skype: **celcomtrack**

Inicie Tu Empresa de

Rastreo Satelital GPS



## Meitrack MVT 340/380



Configurar IP, puerto, y APN

0000,A21,1,200.31.101.125,65200,movistar.pe,movistar@datos,movistar

Intervalo de tiempo

0000,A12,3,0 rastreo cada 30 seg

### EQUIPOS MVT340/MVT380

IP.

- 0000,A21,1,71.6.165.202.65202,movistar.pe,,
- 0000,A12,6,0

Intervalo de tiempo

- 0000,A12,3,0 rastreo cada 30 seg

Reset Fábrica

- 0000,F11

Reset GPS Antena

- 0000,F02

Conf Audio

- 0000,A72,138numero quien escuchara,138numero quien escuchara

Conf. Pánico

- 0000,B01,1,9999999999,1

DESACTIVAR

- 0000,C01,0,12222

ACTIVAR

- 0000,C01,0,02222

